


KONINKLIJKE LANDMACHT		INSPECTIE WERKKAART			
2IWK - 0472 / 0548		2e echelon			
		MOTORRIJWIEL, 500 cm ³ , MOTO GUZZI, TYPE V50			
		STANDAARD KL- EN MARECHAUSSEE-UITVOERING			
Eenheid:		Registratienr:	Kentekennr:	Torennr:	Parknr:
6 maandelijks	12 maandelijks	24 maandelijks			datum inspectie in : datum inspectie uit: aantal manuren :
In bovenstaand vak aangeven, welke beurt moet worden uitgevoerd door de niet van toepassing zijnde intervallen door te halen					
<p>AANWIJZINGEN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alvorens de inspectiepunten van deze IWK af te werken, moet de inspectie volgens de LIWK door het 1e echelon zijn uitgevoerd. Plaats achter het/de geïnspecteerde punt(en) in de betreffende kolom het teken ✓ (in orde), X (niet in orde) - (niet van toepassing). Indien een inspectiepunt uit meerdere delen bestaat, de benaming van het te inspecteren deel omcirkelen waarop het "X" teken betrekking heeft. Zodra een "X" punt is hersteld, de X omcirkelen; als herstel niet direct mogelijk c.q. noodzakelijk is, het defect vermelden op de defectenstaat (lf 15406, aanwezig in logboek). Raadpleeg in twijfelgevallen de bij het uitrustingsstuk behorende technische handleiding of het toezichthoudend kader. Wanneer de gehele IWK is afgewerkt, deze volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de c-onderhoudsgroep. De afgewerkte IWK dient te worden opgelegd totdat het eerstvolgende gelijksoortige periodieke onderhoud volgens de 2IWK is uitgevoerd. 					
<p>TEKENS EN AFKORTINGEN :</p> <p>w = wekelijks mnd = maandelijks km = kilometers mi = mijlen h = bedrijfsuren ltr = liter</p> <p>C = controleren PC = peil controleren R = reinigen V = vervangen □ = uit te voeren</p> <p>T = testen S = smeren met vet of olie nmt = natrekken met torsiesleutel</p>				<p>TEKENS EN AFKORTINGEN IN DE KOLOM "Contr" :</p> <p>✓ = in orde X = niet in orde ⊗ = is hersteld - = niet van toepassing</p>	
<p>ONDERHOUDSMONTEUR:</p> <p>Aangegeven inspectiepunten zijn uitgevoerd en afgewerkt</p> <p>Naam :</p> <p>Rang/functie :</p> <p>Inspectiedatum :</p> <p>Handtekening :</p>		<p>c- ONDERHOUDSGROEP:</p> <p>Classificatie: WEL/NIET INZETBAAR Advies : WEL/NIET HOGER ECHELON</p> <p>Naam :</p> <p>Rang/functie :</p> <p>Datum :</p> <p>Handtekening :</p>		<p>cc OF OVEREENKOMSTIGE FUNCTIONARIS:</p> <p>Gezien en gecontroleerd</p> <p>Naam :</p> <p>Rang/functie :</p> <p>Datum :</p> <p>Handtekening :</p>	

830826

P o s t n r	Benaming van het te inspecteren deel	a a n t a l	6 mnd	12 mnd	24 mnd	Aanwijzingen	C o n t r	Omschrijving defect
MOTOR								
	Motor	1	C	C	C	Koelribben op reinheid en ernstige beschadiging		
			C	C	C	Bevestigingsbouten		
	Oliezeef	1		R	R	Reinigen		
	Oliefilterelement en Motorolie	-	V	V	V	Vervangen en verversen (O-236)		
	Kleppen	4	C	C	C	Klepspeling, stel zonodig bij (Bij koude motor)		
	Garterventilatie	-	R	R	R	Reinigen		
			C	C	C	Bevestiging/conditie		
KOPPELING								
	Koppelingkabel	1	C	C	C	Bevestiging, gangbaarheid beschadiging en slijtage		
			S	S	S	Smeren (O-236)		
BRANDSTOFSTYSTEEM								
	Luchtfilterhuis	1	R	R	R	Reinigen		
			C	C	C	Bevestiging/conditie		
	Luchtfilterelement	1		V	V	Vervangen		
	Gaskabels	2	C	C	C	Bevestiging, gangbaarheid, afstelling en slijtage		
			S	S	S	Smeren (O-236)		
	Chokekabels	2	C	C	C	Bevestiging, gangbaarheid, afstelling en slijtage		
			S	S	S	Smeren (O-236)		
	Carburateurs	2	R	R	R	Vlotterkamers		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stel zonodig af		
			V	V	V	Zeefjes en pakkingen		
	Brandstofreservoir	1		R	R	Reinigen inwendig + zeefjes		
	Brandstofleidingen	4	C	C	C	Bevestiging en lekkage		
ELEKTRISCHE INSTALLATIE								
	Bougies	2	C	V	V	Stel zonodig af (0,6 mm) of vervang		
	Bougiekabel- en kap	2	C	C	C	Conditie, zonodig vervangen		
	Ontstekingsstijdstip	-	C	C	C	Stel zonodig af		
	Koplicht	1	C	C	C	Stel zonodig af		
	Bedrading	-	C	C	C	Bevestiging, beschadiging en doorvoertules		

P o s t n r	Benaming van het te inspecteren deel	a a n t a l	6 mnd	12 mnd	24 mnd	Aanwijzingen	C o n t r	Omschrijving defect
ELEKTRISCHE INSTALLATIE (vervolg)								
	Batterij	1	C	C	C	sm. van het electrolyt en de spanning; laad zonodig op		
	Starterkrans	1	C	C	C	Beschadiging		
	Generator	1	C	C	C	Conditie v.d. borsteis		
VERSNELLINGSBAK								
	Versnellingsbak	1	C	C	C	Bevestiging en lekkage		
	Versnellingsbakolie	-	PC	V	V	Vul zonodig bij of verversen (O-226)		
	Schakelpedaal	1	C	C	C	Speling en slijtage		
CARDAN								
	Cardan	1	C	C	C	Bevestiging en lekkage		
	Cardanolie	-	PC	V	V	Vul zonodig bij of verversen (O-226)		
WIELEN								
	Banden	2	C	C	C	Slijtage, vervang zonodig (minimale groefdiepte 2 mm)		
	Lagers	4			C	Conditie		
REMMEN								
	Remvloeistofreservoirs	2	PC	V	V	Vul zonodig bij of verversen (H-542)		
	Remblokken	6	C	C	C	Slijtage, vervang zonodig (minimale groefdiepte 1 mm)		
	Schijven	3	C	C	C	Conditie, vervang zonodig		
STUURINRICHTING								
	Voorvorkolie	-		V	V	Verversen (C-635)		
	Voorvorkpoten	2	C	C	C	Goede stand, lekkage, veer- en demperwerking en beschadiging		
	Balhoofd	1	C	C	C	Speling, stel zonodig bij		
KILOMETER/TOEREN-TELLER								
	km-tellerkabel	1	S	S	S	Smeren (O-236)		
	km-telleraandrijving	1	S	S	S	Smeren (G-403)		
	Toerentellerkabel	1	S	S	S	Smeren (O-236)		